

Použite kroky:

1. Vymazanie kódu: dvoma prstami súčasne podržte odomykací kľúč a zamykací kľúč; LED svetlo rýchlo blikne 3 krát za asi 2 sekundy; jeden z prstov pustite (druhá ruka nemôže pustiť) a potom pomocou uvoľneného prsta trikrát rýchlo kliknite na uvoľnené tlačidlo, kým LED dióda rýchlo neblinká; dva prsty sa môžu uvoľniť; potom stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači; keď LED kontrolka zhasne, znamená to, že jasný kód je úspešný (všetky štyri tlačidlá sú prázdne); ak po stlačení ľubovoľného tlačidla na diaľkovom ovládači kontrolka stále svieti, znamená to, že pôvodný kód nebol úspešne vymazaný. Musíte znova vyistiť a klonovanie môže byť úspešné iba vtedy, ak úspešne vyistíte kód. Kód môžete opakovane vymazať a naklonovať.

2. Kópia: ľavá ruka, ktorá berie originálny diaľkový ovládač, pravá ruka, ktorá berie náš klonovaný diaľkový ovládač a dva diaľkové ovládače držte čo najbližšie; stlačte prvé tlačidlá na dvoch diaľkových ovládačoch súčasne; asi za 2 sekundy bude LED svetlo rýchlo dvakrát blikať; po jednej sekunde kontrolka stále bliká a púšťá prsty; a potom stlačte kláves po úspešnom preštudovaní, kontrolka stále svieti, čo znamená, že prvý kód klávesu na pôvodnom diaľkovom ovládači bol skopírovaný do druhého diaľkového ovládača; rovnaká metóda sa dá použiť zase na druhý kláves, tretí kláves ... Ak je kopírovanie úspešné, funkcia diaľkového ovládača je rovnaká ako originálny zodpovedajúci diaľkový ovládač.

3. Obnoviť: Keď omylom vymažete kópiu kódu diaľkového ovládača, môžete súčasne stlačiť kópiu diaľkového ovládača spodných dvoch klávesov, kontrolky LED budú rýchlo blikať, po stlačení ľubovoľného klávesu pustíte, dlho svieti, toto že sa obnoví kód diaľkového ovládača. Pred použitím nášho kopírovacieho diaľkového ovládača nezabudnite odstrániť existujúci kód z diaľkového ovládača.

4. Ako postupovať v situácii, keď niektoré z klávesov môžu ovládať, zvyšok nie? Môžete použiť operáciu vymazania a obnovenia, konkrétna operácia je nasledovná:

(1) prvý jasný kód;

(2) po vyistení kódu znova skopírujte neúspešný kľúč a nie je potrebné kopírovať zvyšné tlačidlá;

(3) a potom kód znova vymažte;

(4) obnovenie kódu; v súčasnosti sú pôvodné kľúče, ktoré neboli úspešne skopírované, pokryté novými kódmi a pôvodné kľúče, ktoré boli úspešne skopírované, sa teraz zachovávajú. Ak sa po druhej kópii klávesov už nenachádza žiadna kópia, opakujte vyššie uvedené kroky znovu a znovu, kým sa všetky kľúče úspešne neskopírujú.

(koniec)